EZCT- 2000CTM TESTADOR DE TRANSFORMADOR DE CORRENTE DIGITAL

MANUAL DO USUÁRIO







TELEFONE: (909) 923-9390 FAX: (909) 923-9391 Março de 2017 Revisão 1.6

RESUMO DE SEGURANÇA

SIGA OS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS EXATOS

Qualquer desvio dos procedimentos descritos neste Manual do Usuário pode criar um ou mais riscos de segurança, pode danificar o EZCT-2000C ou causar erros nos resultados do teste. A Vanguard Instruments Company Inc. não assume nenhuma responsabilidade pelo uso inseguro ou impróprio do EZCT-2000C.

Todas as precauções de segurança fornecidas neste manual devem ser observadas durante todas as fases do teste, incluindo preparação do teste, conexão do cabo de teste, teste real e desconexão do cabo de teste.

AVISOS E CUIDADOS DE SEGURANÇA

O EZCT-2000C pode produzir uma tensão de até 2.000 Vca que pode causar ferimentos graves e/ou danos ao equipamento. Devido a esse motivo, o EZCT-2000C deve ser usado somente por **operadores treinados**.

Os terminais de saída X do EZCT-2000C são classificados para uma tensão de trabalho de 2.200 Vca. Qualquer tensão acima de 2.200 Vca danificará o circuito de entrada. Consulte a seção 3.2para obter mais informações.

Todos os dispositivos sob teste devem estar **desenergizados** e **totalmente isolados**. Nunca tente testar nenhum transformador de corrente ainda conectado a um circuito. Todos os terminais do transformador de corrente devem ser isolados antes de conduzir qualquer teste com o EZCT-2000C.

Sempre aterre o EZCT-2000C a um aterramento de subestação antes de conectar os cabos de teste a um transformador.

NÃO MODIFIQUE O EQUIPAMENTO DE TESTE

Para evitar o risco de introduzir perigos adicionais ou desconhecidos, não instale peças de substituição ou execute qualquer modificação não autorizada em qualquer unidade de teste EZCT-2000C. Para garantir que todos os recursos de segurança projetados sejam mantidos, é altamente recomendável que os reparos sejam realizados apenas pelo pessoal de fábrica da Vanguard Instruments Company ou por um provedor de serviços de reparo autorizado. Modificações não autorizadas podem causar riscos à segurança e anularão a garantia do fabricante.

AVISO

Não remova os cabos de teste durante um teste. Não seguir este aviso pode resultar em choque elétrico ao pessoal e danos ao equipamento.

ÍNDICE

CONV	/ENÇĈ	DES USADAS NESTE DOCUMENTO	. 1		
1.0	INTRO	DUÇÃO	. 2		
1.1	Descrição geral e Funcionalidades				
1.2	Cara	cterísticas comuns (EZCT-2000C e EZCT-2000C Plus)	. 2		
1.3	Recu	rsos do EZCT-2000C Plus	. 4		
1.4	Infor	mações para pedidos	. 6		
1.5	Espe	cificações técnicas	7		
1.6	Cont	roles e indicadores do EZCT-2000C	. 9		
2.0	CONFI	GURAÇÃO DE PRÉ-TESTE	11		
2.1	Tens	ões de operação	11		
2.2	Cont	role de contraste da tela LCD	11		
2.3	Cont	role de papel da impressora	11		
2.4	Раре	l para impressora	11		
3.0	PROCE	EDIMENTOS OPERACIONAIS	13		
3.1	Cone	exões de cabo do EZCT-2000C	13		
3.2	EZCT	-2000C – terminais X	19		
3.3	Exec	utando testes	20		
3.	.3.1.	Inserindo informações do cabeçalho do registro de teste	20		
3.	.3.2.	Realização de testes de resistência, excitação e relação de transformação	23		
3.	.3.3.	Realizando um teste de carga de TC (somente EZCT-2000C Plus)	34		
3.	.3.4.	Realizando um teste de resistência de isolamento CC	39		
3.	.3.5.	Executando um teste de fonte de corrente (somente EZCT-2000C Plus)	44		
3.4	Trab	alhando com registros de teste	46		
3.	.4.1.	Restaurando e imprimindo um registro de teste da Flash EEPROM	46		
3.	.4.2.	Restaurando e imprimindo um registro de teste de uma unidade flash USB	50		
3.	.4.3.	Imprimindo um registro de teste restaurado	53		
3.	.4.4.	Imprimindo um diretório de registros de teste armazenados na memória do EZC	CT-		
20	000C		55		
3.	.4.5.	Imprimindo um diretório de registros de teste armazenados em uma unidade			
fla	ash USE	3	58		
3.	.4.6.	Copiando registros de teste para uma unidade flash USB	60		
3.	.4.7.	Apagando registros de teste da Flash EEPROM	63		
3.	.4.8.	Apagando registros de teste de uma unidade flash USB	66		
3.5	Trab	alhando com planos de teste	69		
3.	.5.1.	Extraindo o plano de teste de um registro de teste	69		
3.	.5.2.	Imprimindo um diretório de planos de teste armazenados na memória do EZCT-	-		
20	000C		71		
3.	.5.3.	Imprimindo um diretório de planos de teste armazenados em uma unidade flas	h		
U	SB		73		
3.	.5.4.	Imprimindo um plano de teste	75		
3.	.5.5.	Apagando Planos de Teste da Flash EEPROM	77		
3.	.5.6.	Apagando Planos de Teste de uma Unidade Flash USB	80		

3	.5.7.	Carregando um plano de teste da Flash EEPROM do EZCT-2000C	. 83
3	.5.8.	Carregando um plano de teste de uma unidade flash USB	. 85
3	.5.9.	Executando um teste usando um plano de teste carregado	. 87
3	.5.10.	Descartando um plano de teste da memória de trabalho	. 91
4.0	ALTER	ANDO PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO	. 92
4.1	Defir	nindo o marcador do ponto do joelho	. 92
4.2	Habi	litando e desabilitando a opção de TC "enterrado" no delta do transformador	. 94
4	.2.1.	Habilitando a opção TC "enterrado" no delta do transformador	. 94
4	.2.2.	Desabilitando a opção TC enterrado no delta do transformador	. 95
4.3	Ajust	tando o relógio	. 99
4.4	Defir	nindo o idioma da interface preferencial	100
4.5	Impr	imindo dados brutos do buffer de memória	102
4.6	Desa	ibilitando o recurso de verificação de tensão H	103
5.0	DIAGN	NÓSTICO, VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	105
5.1	Reali	izando um teste de diagnóstico	105
5.2	Verif	ficando o circuito de medição V _x do EZCT-2000C usando um medidor externo	107
5.3	Verif	ficando o circuito de medição Ix do EZCT-2000C usando um medidor externo	108
5.4	Verif	ficação rápida do circuito de relação de transformação do EZCT-2000C	109
5.5	Guia	de solução de problemas	110
6.0	Apênc	dice A - Cálculo da relação de transformação em um reator de derivação	111

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Informações para pedidos	6
Tabela 2. Especificações técnicas do EZCT-2000C	7
Tabela 3. Descrições funcionais dos controles e indicadores do EZCT-2000C	. 10
Tabela 4. Descrições dos elementos dos resultados dos testes tabulados	. 32
Tabela 5. Descrição dos elementos do plano de teste	. 76

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Controles e indicadores do EZCT-2000C
Figura 2. Conexões típicas de cabos de teste de excitação e razão EZCT-2000C 13
Figura 3. Conexões para uma aplicação típica de medição de resistência de isolação cc 14
Figura 4. Conexões para uma medição típica de resistência de isolação cc para um TC com 5
terminais14
Figura 5. Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com 2
terminais15
Figura 6. Conexão do cabo de teste de carga imposta do TC EZCT-2000C (somente EZCT-2000C
Plus)
Figura 7. Conexão típica da fonte de corrente do EZCT-2000C (somente EZCT-2000C Plus) 17
Figura 8. Conexão de TC de bucha em transformador delta18
Figura 9. Conexão de TC de bucha no transformador Y 18
Figura 10. Exemplo de placa de identificação de TC 19
Figura 11. Impressão típica do relatório tabulado EZCT-2000C 31

Figura 12. Relatório gráfico típico do EZCT-2000C com múltiplas curvas impressas	33
Figura 13. Relatório de impressão dos resultados do teste de carga típico do EZCT-2000C	38
Figura 14. Conexões para modo de medição de resistência de isolamento isolado	39
Figura 15. Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com	5
terminais	39
Figura 16. Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com	2
terminais	40
Figura 17. Relatório de impressão dos resultados típicos do teste de resistência de isolament	to
cc do EZCT-2000C	43
Figura 18. Impressão típica do diretório de registro de teste interno	57
Figura 19. Impressão típica do diretório de registro da unidade flash USB	59
Figura 20. Impressão típica do diretório do plano de teste Flash EEPROM do EZCT-2000C	72
Figura 21. Impressão típica do diretório do plano de teste de unidade flash USB	74
Figura 22. Impressão típica do plano de teste	76
Figura 23. Relatório gráfico mostrando o marcador do ponto do joelho	93
Figura 24. TC "enterrado" em um transformador delta Ilustração 1	97
Figura 25. TC "enterrado" em um transformador delta Ilustração 2	97
Figura. 26 Conexões de teste de verificação EZCT-2000C V _x	107
Figura. 27 Conexões de teste de verificação EZCT-2000C I _x	108
Figura 28. Conexões de teste de verificação de relação de transformação do EZCT-2000C	109
Figura 29	111
Figura 30	112
Figura 31	113
Figura 32	114
Figura 33	115
Figura 34	116
Figura 35	117
Figura 36	118
Figura 37	118

CONVENÇÕES USADAS NESTE DOCUMENTO

Este documento utiliza as seguintes convenções:

- Uma tecla ou interruptor no EZCT-2000C é indicado como [KEY].
- As opções de menu são referenciadas como (OPÇÃO DE MENU).
- Os nomes de tela e menu são referenciados como "TELA/NOME DO MENU".
- Os termos "registro de teste" e "execução de teste" são usados de forma intercambiável.
- Os termos "unidade flash USB" e "pen drive USB" são usados de forma intercambiável.
- A tela LCD do EZCT-2000C é mostrada como:



• As mensagens de aviso são indicadas como:



Mensagem de aviso

• Notas importantes são indicadas como:



Detalhes da nota

OBSERVAÇÃO

1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Descrição geral e Funcionalidades

O EZCT-2000C é o conjunto de teste de transformador de corrente baseado em microprocessador de terceira geração da Vanguard. O EZCT-2000C está disponível em dois modelos, o EZCT-2000C e o EZCT-2000C Plus. Projetado especificamente para testes de TC, o EZCT-2000C tem os seguintes recursos excelentes que podem aumentar muito a produtividade e economizar tempo durante o estágio de comissionamento:

- Executa testes de excitação de TC, relação de transformação, polaridade e ângulo de fase.
- Desmagnetizar automaticamente o TC em teste ao realizar testes de excitação.
- Mede a resistência CC dos enrolamentos do transformador de 100 micro-ohms a 20 ohms.
- Trabalha de forma autônoma ou controlado por computador via USB ou interface sem fio Bluetooth opcional.

Adicionalmente, o EZCT-2000C Plus oferece os seguintes recursos:

- Mede a resistência de isolamento CC do enrolamento secundário do TC.
- Mede a carga imposta ao TC.
- Possui uma fonte de corrente programável (0-20 A) que pode ser usada para verificar cargas de TC.

Os cabos de teste do EZCT-2000C podem ser conectados a todos os terminais de saída do TC e o teste completo pode ser executado automaticamente, sem qualquer intervenção do operador.

1.2 Características comuns (EZCT-2000C e EZCT-2000C Plus)

Teste de excitação

O teste de excitação de TC é realizado usando o método de teste ANSI/IEEE C57.13.1. Faixas de tensão de teste de 50, 300, 500, 1200 e 2000Vca podem ser selecionadas para o teste de excitação. A tensão de teste é aumentada e diminuída automaticamente pelo EZCT-2000C. Os dados de tensão e corrente de teste de excitação são coletados e armazenados na memória interna do EZCT-2000C. As Tensões de ponto de joelho normatizadas (ANSI 10/50, IEC 60044, IEEE-30, IEEE-45) são calculadas e impressas no relatório de teste. Todos os cabos de teste do EZCT-2000C podem ser conectados aos terminais de saída de TC (X1, X2, X3, X4 e X5), e não há necessidade de troca de cabos durante o teste. Este arranjo conveniente permite testar qualquer uma das 10 combinações possíveis de X1 a X5. Até 10 testes de excitação podem ser armazenados em um registro. Uma vez que o teste é concluído, o relatório de teste e as curvas de excitação de TC podem ser impressos na impressora térmica integrada.

Desmagnetização

O EZCT-2000C desmagnetiza automaticamente o TC em teste ao realizar um teste de excitação.

Teste de resistência de enrolamento

O EZCT-2000C pode medir a resistência CC de enrolamentos de transformadores de 100 microohms a 10 ohms.

Testes de relação de transformação e Polaridade

A relação de transformação de corrente do TC é determinada usando o método de medição ANSI/IEEE C57.13.1 Seção 8.1. Uma tensão de teste é aplicada em quaisquer dois terminais (X1 a X5) do TC, e a tensão induzida é medida através dos terminais H1 e H2 do TC. A relação de corrente do TC é exibida e armazenada na memória. A relação de corrente é medida de 0,8 a 5.000. A polaridade do enrolamento do TC é exibida como um sinal "+" (em fase) ou um sinal "-" (fora de fase) e é registrada com o ângulo de fase em graus. O erro da relação de transformação de corrente do TC e o deslocamento de fase também são calculados com base na carga do TC (ou potência nominal) e na corrente nominal.

Tabelas de relação de transformação de corrente e erro de fase

Como parte dos resultados dos testes tabulados, o EZCT-2000C também pode imprimir as tabelas de erro da relação de transformação e erro de fase de corrente.

Informações do cabeçalho do registro de teste

As informações do cabeçalho do registro de teste, incluindo a empresa, nome da subestação, ID do circuito, fabricante, modo, número de série do TC e o nome do operador, podem ser armazenadas com cada registro. Além do cabeçalho do registro de teste, uma descrição do teste com até 20 caracteres para cada teste no registro (10 testes por registro) também pode ser inserida.

Interface do usuário e exibição

O EZCT-2000C possui uma tela LCD retro iluminada (240 x 128 pixels) que é claramente visível tanto em luz solar intensa quanto em níveis baixos de luz. Um teclado de membrana estilo "QWERTY" é usado para inserir informações de teste e controlar as funções da unidade.

Impressora térmica embutida

Uma impressora térmica integrada de 4,5 polegadas de largura pode imprimir os resultados dos testes de TC e as curvas de excitação.

Interface de computador

O EZCT-2000C pode ser usado como uma unidade autônoma ou pode ser controlado por computador. Ele pode ser conectado a um PC pela porta USB ou sem fio via Bluetooth. No modo controlado por computador, usando o Software de Análise de TC incluído, os registros de teste podem ser baixados da memória do EZCT-2000C, ou os testes de TC podem ser executados a partir do PC. Planos de teste também podem ser criados com o software fornecido. Um plano de teste define os vários parâmetros de teste (tensão de teste, faixa de corrente, relações de transformação da placa de identificação, etc.) e pode ser usado para

executar testes rapidamente. Além disso, os registros de teste tabulados são exportados automaticamente para os formatos PDF, Excel e XML para análise posterior.

Armazenamento de Registro de Teste Interno

O EZCT-2000C pode armazenar até 140 registros de teste em Flash EEPROM. Cada registro pode conter até 10 curvas de excitação, relatórios de teste de carga, leituras de razão de corrente e leituras de polaridade e resistência CC. Os registros de teste podem ser recuperados e impressos na impressora térmica integrada. Eles também podem ser transferidos para um PC usando a porta USB, sem fio via Bluetooth ou pela porta de interface da unidade Flash USB.

Armazenamento do Plano de Teste Interno

O EZCT-2000C pode armazenar até 128 planos de teste de TC em Flash EEPROM. Um plano de teste é composto pela tensão de teste de excitação, seleção de faixa de corrente, relações de placa de identificação de TC e combinações de terminais de enrolamento de TC (X1 a X5) para cada teste e também inclui a definição de teste de isolamento. Até 10 definições de teste podem ser armazenadas por plano de teste. A capacidade de armazenar planos de teste torna o teste de TC um processo extremamente simples. Para executar um teste, o EZCT-2000C é conectado aos terminais de TC e um plano de teste é selecionado para ser executado.

Criar planos de teste para o EZCT-2000C também é um processo simples. Um plano de teste pode ser criado usando o teclado do EZCT-2000C ou pode ser criado em um PC (com software fornecido) e então baixado para o EZCT-2000C via porta USB ou Bluetooth. Para maior conveniência, os planos de teste também podem ser copiados de uma unidade flash USB para o EZCT-2000C via interface de unidade flash USB.

Armazenamento de dados externo

O EZCT-2000C possui uma interface de unidade flash USB que o torna muito conveniente para armazenar e transferir registros de teste e planos de teste. Ao usar uma unidade flash USB, os registros de teste e os planos de teste podem ser transferidos rapidamente entre um computador e o EZCT-2000C sem a necessidade de conectar a unidade ao computador.

1.3 Recursos do EZCT-2000C Plus

Característica do teste de resistência de isolamento do enrolamento TC

O EZCT-2000C Plus também pode medir a resistência de isolamento do enrolamento secundário do TC usando uma tensão de teste de até 1000 Vcc. A faixa de leitura da resistência de isolamento CC é de 2 a 500 Mega-ohms. Os resultados do teste de resistência de isolamento são exibidos e impressos no relatório.

Teste de carga imposta ao TC

O EZCT-2000C Plus pode medir a carga real conectada do TC injetando uma corrente de teste de 1A ou 5A na carga. As medições de carga do TC (tensão, corrente, Cos ϕ e impedância de carga) são exibidas na tela e impressas no relatório de teste. Este teste importante verifica a carga real medida do TC antes de colocá-lo em serviço, evitando assim quaisquer conflitos de configuração em potencial.

Fonte atual

O EZCT-2000C Plus oferece uma fonte de corrente programável opcional (0-20A, 0-15Vca) que pode ser usada para verificar cargas de TC. O tempo de teste e a corrente de saída são exibidos na tela LCD.

REV 1 MANUAL DO USUÁRIO EZCT-2000C

1.4 Informações para pedidos

Para solicitar unidades EZCT-2000C ou acessórios adicionais, entre em contato com seu representante de vendas da Vanguard Instruments e mencione os números de peça listados na Tabela 1Visite nosso site em <u>https://www.doble.com/contact/doble-representatives/</u> para encontrar o representante de vendas da Vanguard Instruments mais próximo.

Número da peça	Descrição
9019-UC	Unidade e cabos EZCT-2000C [110V]
9034-UC	Unidade e cabos EZCT-2000C [220V]
9019-SC	Estojo de transporte EZCT-2000C
9019-IC	Teste de resistência de isolamento EZCT-2000C e recurso de fonte de corrente
8000-0157	Conjunto de cabos H de substituição com conectores banana
8000-0108	Conjunto de cabos X de substituição
8000-0109	Conjunto de cabos de corrente e Megger de substituição
8000-0005	Cabo USB
8000-0017	Bolsa grande para transporte de cabos
TP4-CS	Papel para impressora térmica TP4 (caixa com 24 rolos)

Tabela 1	Informaçõe	s para	pedidos
		s para	peuluos

1.5 Especificações técnicas

Tabela 2Especificações técnicas do EZCT-2000C

TIPO	Conjunto de teste de transformador de corrente portátil	
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS	19"L x 13"A x 16"P (48,3 cm x 33 cm x 40,1 cm); Peso: 73 lbs (33,1 kg)	
POTÊNCIA DE ENTRADA	100 – 120 Vca ou 200 – 240 Vca (pré-ajustado de fábrica), 50/60 Hz	
MÉTODO DE MEDIÇÃO	Normas ANSI/IEEE C57.12.90 e ANSI/IEEE C57.13.1	
TENSÕES DE TESTE DE SAÍDA	0 – 50 Vca a 10A máx.; 0 – 300 Vca a 10A máx.; 0 – 500 Vca a 5A máx.; 0 – 1200 Vca a 1,2 A máx.; 0 – 2000 Vca a 1 A máx.	
FONTE ATUAL (Somente EZCT-2000C Plus)	1 – 20A @ 0 – 15 Vca	
EXIBIÇÃO DA FONTE ATUAL (Somente EZCT-2000C Plus)	Teste atual e atual no horário	
FAIXA DE LEITURA DE TENSÃO	0 – 2.200 Vca; Precisão: ±1,0% da leitura, ±1 volt	
FAIXA DE LEITURA ATUAL	0 – 10A; Precisão: ±1,0% da leitura, ±0,02A	
FAIXA DE RELAÇÃO DE CORRENTE CT	0,8 – 999: ±0,1%, 1000 – 1999: ±0,3%, 2.000 – 4.999: ±1%, 5.000 – 10.000: ±1,5%	
MEDIÇÃO DO ÂNGULO DE FASE	0 – 360 graus; Precisão: ±1,0 grau)	
FAIXA DE LEITURA DE RESISTÊNCIA	100 micro-ohms – 10 ohms; Precisão: 2% da leitura, ±1 contagem, ±10 micro-ohms	
RECURSO DE TESTE DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (Somente EZCT-2000C Plus)	2 Mega-ohms – 500 Mega-ohms; Precisão: 3% da leitura, tensão de teste de 500 – 1000 Vdc	
MOSTRAR	Tela LCD com luz de fundo (240 x 128 pixels; 114 mm x 64 mm); visível sob luz solar intensa e em níveis baixos de luz	
IMPRESSORA	Impressora térmica integrada de 4,5 polegadas de largura	
INTERFACES DE COMPUTADOR	Uma porta USB e interface sem fio Bluetooth	
ARMAZENAMENTO DE DADOS EXTERNOS	Uma porta de interface de unidade flash USB (unidade flash não incluída)	
SOFTWARES PARA PC	O software de análise de TC baseado em Windows® está incluído no preço de compra	
ARMAZENAMENTO DE REGISTROS DE TESTES INTERNOS	Armazena 140 registros de teste. Cada registro de teste pode conter até 10 conjuntos de dados de excitação, resistência e razão	
ARMAZENAMENTO DE PLANO DE TESTE INTERNO	Armazena 128 planos de teste. Cada plano de teste pode armazenar 10 configurações de tensão e corrente de teste de excitação	
SEGURANÇA	Projetado para atender aos padrões UL 6110A-1 e CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92	
AMBIENTE	Operação: -10 °C a 50 °C (15 °F a +122 °F); Armazenamento: -30 °C a 70 °C (-22 °F a +158 °F)	
CABOS	Um conjunto de cabos de 20 pés (X1-X5), um conjunto de cabos H de 35 pés, cabos de fonte de corrente, cabos de teste de isolamento, cabo de alimentação, cabo de aterramento. Uma caixa de transporte está incluída no preço de compra	
GARANTIA	Um ano para peças e mão de obra	



As especificações acima são válidas na tensão nominal de operação e na temperatura de 25 °C (77 °F). As especificações podem mudar sem aviso prévio.

OBSERVAÇÃO

REV 1 MANUAL DO USUÁRIO EZCT-2000C

1.6 Controles e indicadores do EZCT-2000C

Os controles e indicadores do EZCT-2000C são mostrados na Figura 1abaixo. Uma linha com um número de índice aponta para cada controle e indicador, que é referenciado a uma descrição funcional na Tabela 3A tabela descreve a função de cada item no painel de controle. O propósito dos controles e indicadores pode parecer óbvio, mas os usuários devem se familiarizar com eles antes de usar o EZCT-2000C. O uso indevido acidental dos controles geralmente não causa danos sérios. Os usuários também devem estar familiarizados com o resumo de segurança encontrado na primeira página deste Manual do Usuário.



Figura 1. Controles e indicadores do EZCT-2000C

ltem Número	Marcações do painel	Descrição funcional
1	MEDIDOR DE RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO	Conectores de medição de resistência de isolamento.
2-6	X1, X2, X3, X4, X5	Conectores de tensão de excitação do transformador de corrente. Cada conjunto de conectores contém um conector de tensão de teste e um conector de detecção. Os terminais de saída X do EZCT-2000C são classificados para tensão de trabalho de 2.200 Vca. Qualquer tensão acima de 2.200 Vca danificará o circuito de entrada.
7	CONECTOR H	Conectores de cabo de teste de entrada primária do transformador de corrente.
8	Terra	Pino de aterramento.
9		Tomada CA.
10	100-120 Vca, 12 A 50-60Hz	Interruptor de energia com disjuntor integrado.
11		Tela LCD gráfica retroiluminada (128 x 64); visível sob luz solar intensa e em baixos níveis de luz.
12	ALTA TENSÃO PRESENTE	Indicador de alerta LED que acende quando há alta tensão presente.
13		Teclado de membrana robusto, estilo "QWERTY"
14	EMERGÊNCIA DESLIGAR "EMPURRAR"	Interruptor de desligamento de emergência.
15		Impressora térmica integrada de 4,5 polegadas de largura
16	PC USB	Interface USB para PC.
17	Memória USB	Interface de unidade flash USB
18	FONTE DE CORRENTE CA	Conectores de fonte de corrente CA (somente EZCT-2000C Plus)
	0 – 20A	
19	BLUETOOTH	Indicador Bluetooth (Opcional)

Tabela 3. Descrições funcionais dos controles e indicadores do EZCT-2000C

2.0 CONFIGURAÇÃO DE PRÉ-TESTE

2.1 Tensões de operação

A tensão de operação do EZCT-2000C é predefinida de fábrica para 100-120 Vca, 50/60 Hz ou 200-240 Vca, 50/60 Hz.

2.2 Controle de contraste da tela LCD

Para aumentar o contraste da tela LCD, pressione e segure a tecla [\land] por dois segundos. Solte o botão quando o nível de contraste desejado for atingido.

Para diminuir o contraste da tela LCD, pressione e segure a tecla [v] por dois segundos. Solte o botão quando o nível de contraste desejado for atingido.

2.3 Controle de papel da impressora

Para avançar o papel da impressora térmica, pressione e solte a tecla $[\land]$.

Para recolher o papel da impressora térmica, pressione e solte a tecla $[\lor]$.

2.4 Papel para impressora

Impressora térmica integrada do EZCT-2000C usa papel térmico de 4,5 polegadas de largura para imprimir resultados de teste. Para manter a mais alta qualidade de impressão e evitar atolamentos de papel, o uso de papel térmico fornecido pela Vanguard Instruments Company é altamente recomendado. Papel adicional pode ser encomendado das seguintes fontes:

Vanguard Instruments Co, Inc.

1520 S. Avenida Hellman Ontário, CA 91761 Telefone: 909-923-9390 Fax: 909-923-9391 Número da peça: TP4-CS (24 rolos) ou TP4-3R (3 rolos)

BG Instrument Co.

13607 E. Trent Avenue Spokane, WA 99216 Telefone: 509-893-9881 Fax: 509-893-9803 Número da peça: papel VIC TP-4

REV 1 MANUAL DO USUÁRIO EZCT-2000C

2.5 Substituindo o papel da impressora térmica

O rolo de papel térmico fica alojado dentro de um alimentador sob a tampa da impressora. Para substituir o papel, siga os passos abaixo:

- Desaparafuse os dois parafusos grandes da tampa da impressora e remova a tampa da impressora.
- Remova o rolo de papel térmico restante do suporte de papel.
- Desenrole o novo rolo de papel térmico.
- Coloque o papel térmico no slot entre o bolso de papel e o rolo de borracha. A impressora puxará o papel automaticamente para baixo do cabeçote térmico.
- Coloque o rolo de papel no suporte de papel.
- Levante a cabeça térmica e alinhe o papel térmico, se necessário.
- Reinstale a tampa da impressora.

O papel térmico tem um revestimento químico em um dos lados do papel. Este lado deve estar voltado para a cabeça de impressão térmica. O carregamento incorreto do papel pode resultar em saída em branco no papel térmico.

OBSERVAÇÃO

O papel térmico mostrará uma faixa vermelha para indicar que o rolo está prestes a ficar sem papel.

3.0 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

3.1 Conexões de cabo do EZCT-2000C

Sempre conecte o EZCT-2000C ao aterramento da subestação antes de conectar quaisquer conexões de cabos de teste. O EZCT-2000C é fornecido com cinco cabos de teste X de 20 pés e um cabo H de 35 pés. As conexões do cabo X são necessárias para executar o teste de excitação do transformador de corrente. As conexões do cabo H e X são necessárias para executar o teste de relação de transformação do transformador. Uma conexão típica de excitação e teste de relação é mostrada na Figura 2A conexão do teste de resistência de isolamento é mostrada na Figura 3A conexão do teste de carga é mostrada na Figura 6A conexão do teste da fonte de corrente é mostrada na Figura 7As conexões TC da bucha do transformador para transformadores Delta e Y são mostradas na

Figura 8e Figura 9, respectivamente.



Figura 2. Conexões típicas de cabos de teste de excitação e razão EZCT-2000C



Figura 3. Conexões para uma aplicação típica de medição de resistência de isolação cc



Figura 4. Conexões para uma medição típica de resistência de isolação cc para um TC com 5 terminais



Figura 5. Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com 2 terminais



Figura 6. Conexão do cabo de teste de carga imposta do TC EZCT-2000C (somente EZCT-2000C Plus)



Figura 7. Conexão típica da fonte de corrente do EZCT-2000C (somente EZCT-2000C Plus)



Figura 8. Conexão de TC de bucha em transformador delta



Figura 9. Conexão de TC de bucha no transformador Y

3.2 EZCT-2000C – terminais X

Os terminais de saída X do EZCT-2000C são classificados para uma tensão de trabalho de 2.200 Vca. Qualquer tensão presente nesses terminais acima de 2.200 Vca pode danificar o circuito de detecção X, causar leituras falsas ou ambos. Um exemplo de uma situação típica em que isso pode ocorrer é mostrado na Figura 10abaixo.

BUSHING CURRENT TRANSFORMER					
TYPE	BCT-R	FREQ 50/60 Hz			- X1
CURRENT	BURDEN	ACCURACY CLASS	K	L	· · 3
3150 : 1A	30VA	5P20	X1	X4	8
800 : 1A			X1	X3	$\sum x^2$
400 : 1A			X1	X2	ξ
TEST VOLTAGE KV		MODEL SNBC-92R			3
SER NO.		DATE: 2008.1			⊂ x 4

Figura 10. Exemplo de placa de identificação de TC

No exemplo de TC acima, a relação de transformação entre X1-X4 é 3150 para 1. A relação de transformação entre X1-X2 é 400 para 1. A relação de transformação entre X1-X4 e X1-X2 é 7,88 (3150/400). Se uma tensão de teste de 300 Vca for aplicada aos terminais X1-X2, uma tensão de 2.364 Vca (300 Vca x 7,88) será induzida nos terminais X1-X4. Se todos os cabos de teste forem conectados ao EZCT-2000C e o teste de excitação for realizado nos terminais X1-X2, a tensão induzida nos terminais X1-X4 excederá 2.000 Vca, pois a tensão nos terminais X1-X2 aumenta acima de 250 Vca. Uma condição de "Flash-Over" pode ocorrer e danificar o EZCT-2000C. Neste caso, o usuário deve conectar apenas os fios X1-X2 e executar o teste de excitação, depois conectar o fio X4 antes de executar o teste de excitação X1-X4.

3.3 Executando testes

3.3.1. Inserindo informações do cabeçalho do registro de teste

Você pode inserir as informações do cabeçalho do registro de teste antes de executar os testes. O cabeçalho do registro inclui informações de identificação, como empresa, subestação, circuito, número do modelo, etc. Depois que as informações do cabeçalho forem inseridas, elas serão aplicadas a todos os registros de teste subsequentes. Para inserir as informações do cabeçalho:

a. Quando a unidade for ligada e o firmware tiver sido carregado, será apresentado o menu "START-UP" conforme mostrado abaixo:



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (ID DO REGISTRO)

c. A seguinte tela será exibida:



Digite o nome da empresa usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

d. A seguinte tela será exibida:



Digite o nome da subestação usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

e. A seguinte tela será exibida:



Digite as informações do circuito usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

f. A seguinte tela será exibida:



Digite o nome do fabricante usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

g. A seguinte tela será exibida:

MODEL:
EZCT2000C
↑↓ TO POSITION "ENTER" TO ACCEPT

Digite as informações do modelo usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

h. A seguinte tela será exibida:



Digite o número de série usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

i. A seguinte tela será exibida:



Insira quaisquer comentários relevantes usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

j. A seguinte tela será exibida:



Digite o nome do operador usando o teclado e então pressione a tecla [ENTER]. Todas as informações do cabeçalho serão salvas, e você retornará ao menu "START-UP".

REV 1 MANUAL DO USUÁRIO EZCT-2000C

3.3.2. Realização de testes de resistência, excitação e relação de transformação

O procedimento a seguir descreve as etapas gerais para realizar testes de excitação, resistência de enrolamento e relação de transformação.

a. Quando o EZCT-2000C é ligado, ele passa primeiro por um ciclo de inicialização e carrega o firmware. Então o menu "START-UP" será exibido conforme mostrado abaixo:



Pressione a tecla [1] (EXECUTAR TESTE) para iniciar um teste.

b. A seguinte tela será exibida:



Selecione o tipo de teste pressionando a tecla correspondente ([1] - [5]).

c. A seguinte tela será exibida:

SELECT TAP: 1. X1-X2 2. X1-X3 3. X1-X4 4. X1-X5 5. NEXT PAGE

Selecione a conexão de secundário pressionando a tecla correspondente **(**[1] - [4]). Se a conexão não estiver listada, pressione a tecla [5] para visualizar a próxima página de opções.

d. Se o teste selecionado incluir um teste de excitação, a seguinte tela será exibida:

SELECT VOLTAGE	RANGE:
1. 50V	
2.3007	
3.500V	
4. 1200V	
5.20007	

REV 1 MANUAL DO USUÁRIO EZCT-2000C

Selecione uma faixa de tensão de teste pressionando a tecla correspondente ([1] - [5]).

e. Se o teste selecionado incluir um teste de excitação, a seguinte tela será exibida:

CURRENT:
-

Selecione a corrente máxima de teste para o teste de excitação pressionando a tecla correspondente ([1] - [6]).

f. Se o teste selecionado incluir um teste de relação de transformação, a seguinte tela será exibida:



1. SIM

Pressione a tecla [1] se desejar inserir os valores da placa de identificação do TC. A seguinte tela será exibida:



Digite o primeiro número usando o teclado.



Você pode pressionar a tecla [CLEAR] para reiniciar uma entrada de campo, se necessário.

OBSERVAÇÃO

Pressione a tecla [ENTER]. A seguinte tela será exibida:



Digite o segundo número usando o teclado e então pressione a tecla [ENTER]. Continue para a etapa g.

2. NÃO

Pressione a tecla [2] se não quiser inserir os valores da placa de identificação do TC. Continue para a etapa g.

g. A seguinte tela será exibida:



Use o teclado para inserir uma nota de teste. O campo de nota de teste tem 20 caracteres. Uma nota de teste pode ser salva para cada teste.

Pressione a tecla [ENTER] quando terminar de digitar a nota.

h. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*). Selecionar esta opção mostrará a tabela de erro de relação de transformação de corrente e a tabela de erro de fase da corrente como parte dos resultados de teste tabulados. Veja Figura 11, itens 19 e 20.

i. A seguinte tela será exibida:



Digite o valor da carga usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

j. A seguinte tela será exibida:



Digite o φ valor de Cos usando o teclado e pressione a tecla [ENTER].

k. A seguinte tela será exibida:



Selecione a corrente secundária nominal pressionando a tecla [1] (5A) ou a tecla [2] (1A).

I. A tela a seguir será exibida mostrando um resumo dos parâmetros do teste:



Pressione a tecla [START] para iniciar o teste.

 m. Se o teste selecionado incluir um teste de resistência de enrolamento, a seguinte tela será exibida momentaneamente:



A seguinte tela será exibida:





A luz "ALTA TENSÃO PRESENTE" acenderá para indicar que o instrumento está injetando Tensões.

OBSERVAÇÃO

n. Se o teste selecionado incluir um teste de relação de transformação, a seguinte tela será exibida momentaneamente:



A seguinte tela será exibida:



Quando o teste for concluído, o gráfico de resultados do teste será exibido:



Pressione qualquer tecla no teclado para continuar.

o. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) se desejar imprimir os resultados do teste. Os resultados do teste serão impressos na impressora térmica. Uma impressão típica de relatório de teste tabulado EZCT-2000C é mostrada na Figura 11. Um relatório gráfico típico é mostrado na Figura 12.

Pressione a tecla [2] (NÃO) se não quiser imprimir os resultados do teste.

p. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) para manter os resultados do teste.

q. A seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para continuar.

r. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (NÃO).

s. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (NÃO).

Se você quiser executar também o teste de resistência de isolamento, pressione a tecla [1] e siga as instruções na seção 3.3.4, etapas c a f.

t. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (NÃO).

Se você quiser executar também o teste de carga, pressione a tecla [1] e siga as instruções na seção 3.3.3, etapas c a e.

u. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) para salvar o registro.

A seguinte tela será exibida momentaneamente:



v. A seguinte tela de confirmação será exibida:



O número do registro de teste é atribuído automaticamente a cada registro de teste armazenado na Flash EEPROM do EZCT-2000C.

OBSERVAÇÃO

Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".



Figura 11. Impressão típica do relatório tabulado EZCT-2000C
ltem Número	Descrição	
1	Informações do cabeçalho do registro de teste.	
2	Os terminais (taps) do EZCT-2000C X que foram selecionados para este teste.	
3	Notas de teste para este teste em particular. A nota de teste pode ter até 20 caracteres.	
4	Leituras de corrente de excitação registradas no enrolamento secundário do TC.	
5	Tensões de teste de excitação registradas aplicadas ao enrolamento secundário do TC.	
6	Impedância calculada em cada ponto de dados.	
7	Os pontos de dados de tensão, corrente e impedância registrados nas marcas da grade do gráfico.	
8	Valor de resistência de enrolamento CC medido do TC em teste.	
9	Tensão de ponto de joelho IEC 10/50 e corrente de excitação (IEC 60044-1 10/50). Esta tensão de ponto de joelho é a mesma que a tensão de ponto de joelho ANSI 10/50.	
10	Tensão de ponto de joelho e corrente de excitação IEEE 30°.	
11	Tensão de ponto de joelho e corrente de excitação IEEE 45°.	
12	Relação de transformação da placa de identificação do TC.	
13	Relação de transformação medida.	
14	Erro percentual na relação de transformação.	
15	Polaridade do TC.	
16	Ângulo de fase medido.	
17	Tensão de excitação usada no teste de relação de transformação de TC.	
18	Teste de relação de corrente de excitação em espiras.	
19	Tabela de erro de razão atual. Essas informações serão impressas somente se você selecionou "SIM" para a opção "CALC ERR VS BURDEN?" ao executar um teste. Veja a seção 3.3.2, etapa h para detalhes.	
20	Tabela de erro de fase atual. Essas informações serão impressas somente se você selecionou "SIM" para a opção "CALC ERR VS BURDEN?" ao executar um teste. Veja a seção 3.3.2, etapa h para detalhes.	
21	Resultados do teste de carga. Essas informações serão impressas somente se você escolher executar o teste de carga. Consulte a seção 3.3.2, etapa p para obter detalhes.	
22	Resultados do teste de resistência de isolamento CC. Essas informações serão impressas somente se você escolher executar o teste de resistência de isolamento. Consulte a seção 3.3.2, etapa o para obter detalhes.	

Tabela 4. Descrições dos elementos dos resultados dos testes tabulados



Figura 12. Relatório gráfico típico do EZCT-2000C com múltiplas curvas impressas

3.3.3. Realizando um teste de carga de TC (somente EZCT-2000C Plus)

O teste de carga do TC verifica a carga real do TC antes de colocá-lo em serviço. A carga secundária do TC é medida injetando uma corrente de teste de 1A ou 5A na carga. Para executar um teste de carga do TC:

a. Faça as conexões conforme a figura abaixo:





Este teste requer que os cabos X1 e X2 sejam conectados à carga do TC.

OBSERVAÇÃO

b. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [1] (EXECUTAR TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (SOMENTE TESTE DE CARGA).

d. A seguinte tela será exibida:



Use o teclado alfanumérico para inserir uma nota de teste e pressione a tecla [ENTER].

e. A seguinte tela será exibida:



Selecione a corrente de teste de carga pressionando a tecla [1] (1A) ou a tecla [2] (5A).

f. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [START] para iniciar o teste.

g. A seguinte tela será exibida:





A luz "ALTA TENSÃO PRESENTE" acenderá para indicar que há alta tensão presente.

OBSERVAÇÃO

A seguinte tela será exibida momentaneamente:

CABLES	ENERGIZED!	
PLEASI	E WAIT	

Em seguida será exibida a seguinte tela:

(CABLES ENE	RGIZED!	
	I=0.0018 V= 1.3	AMPS VAC	

Quando o teste for concluído, os resultados do teste serão exibidos temporariamente:

```
CABLES ENERGIZED!
BURDEN TEST RESULTS
2.983 VA
COS φ = 0.92
```

Em seguida, a seguinte tela será exibida:

PRINT TEST RESULTS? 1. YES 2. NO

Imprima a tecla [1] (*SIM*) se desejar imprimir os resultados do teste. Os resultados do teste serão impressos na impressora térmica. Um relatório típico de resultados de teste de carga é mostrado na Figura 13.

Pressione a tecla [2] (NÃO) se não quiser imprimir os resultados do teste.

h. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) para manter os resultados do teste.

i. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) para salvar o registro do teste. A seguinte tela será exibida momentaneamente:

```
SAVING RECORD...
PLEASE WAIT...
```

j. A seguinte tela de confirmação será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

CT EXCITATION	TEST RESULTS
DATE:06/18/09	TIME: 10:11:57
COMPANY: VANGU STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS: OPERATOR:	ARD
TST NOTE:	
BURDEN TES	T RESULTS
5 AMP BURDEN TE	ST
MEAS CURRENT: MEAS VOLTAGE: IMPEDANCE (Z):	5.002 A 2.983 V, 23.1° 0.60 OHMS
BURDEN: COS Ø:	15.02 VA 0.92

Figura 13. Relatório de impressão dos resultados do teste de carga típico do EZCT-2000C

3.3.4. Realizando um teste de resistência de isolamento CC

Para realizar um teste de resistência de isolamento:

a. Faça as conexões conforme a Figura 14, 15 ou 16 abaixo:



Figura 14Conexões para modo de medição de resistência de isolamento isolado



Para conexões mostradas na Figura 14, o valor da resistência é medido entre os terminais positivo e negativo.

OBSERVAÇÃO



Figura 15Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com 5 terminais



Para conexões mostradas na Figura 15, o valor da resistência é medido entre os terminais X2 e terra do EZCT-2000C.

OBSERVAÇÃO



Figura 16Conexões para uma medição típica de resistência de isolamento para um TC com 2 terminais

Para conexões mostradas na Figura 16, o valor da resistência é medido entre os terminais X2 e terra do EZCT-2000C.

```
OBSERVAÇÃO
```

b. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [1] (EXECUTAR TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [7] (SOMENTE TESTE DE ISOLAMENTO)

d. A seguinte tela será exibida:



Use o teclado alfanumérico para inserir uma nota de teste e pressione a tecla [ENTER].

e. A seguinte tela será exibida:



Selecione a tensão de teste pressionando a tecla [1] (500Vcc) ou a tecla [2] (1000Vcc).

f. A seguinte tela será exibida:



Conecte os cabos de resistência de isolamento e pressione a tecla [START].

g. A seguinte tela será exibida:





A luz "ALTA TENSÃO PRESENTE" acenderá para indicar que há alta tensão presente.

OBSERVAÇÃO

Quando o teste for concluído, os resultados do teste serão exibidos temporariamente:

```
CABLES ENERGIZED!
493.7 V
864 μA
150.0 MEG Ω
INSULATION RES TEST
```

A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) se desejar imprimir os resultados do teste. Os resultados do teste serão impressos na impressora térmica. Um relatório típico de resultados de teste de resistência de isolamento é mostrado na Figura 17.

Pressione a tecla [2] (NÃO) se não quiser imprimir os resultados do teste.

h. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*SIM*) para manter os resultados do teste.

i. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) para salvar o registro.

A seguinte tela será exibida momentaneamente:



j. A seguinte tela de confirmação será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

CT EXCITATION TEST RESULTS
DATE:06/25/09 TIME:07:32:27
COMPANY: VANGUARD INSTRUMENTS STATION: LAB CIRCUIT: CIR 1 MFR: ABB MODEL: EZCT2000B S/N: Z6002 COMMENTS: NO COMMENT OPERATOR: VN
TST NOTE:
500V INSULATION RES TEST
VOLTAGE: 495.5 V CURRENT: 4.99 MICRO-AMPS
RESISTANCE: 99.29 MEG-OHMS

Figura 17. Relatório de impressão dos resultados típicos do teste de resistência de isolamento cc do EZCT-2000C

3.3.5. Executando um teste de fonte de corrente (somente EZCT-2000C Plus)

A fonte de corrente programável do EZCT-2000C Plus pode ser usada para verificar cargas de TC. O EZCT-2000C Plus pode gerar uma corrente de até 20 A (0-15 Vca). Para executar um teste de fonte de corrente:

a. Faça as conexões conforme a figura abaixo:



b. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [5] (FONTE DE CORRENTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione e segure a tecla [\land] para aumentar a corrente. Pressione e segure a tecla [\lor] para diminuir a corrente. Um temporizador exibirá o tempo decorrido em que a fonte de corrente esteve ligada.



O EZCT-2000C é protegido termicamente e desligará automaticamente se o transformador atingir uma condição de superaquecimento. Como o EZCT-2000C pode fornecer até 20 A de corrente, o transformador pode entrar no modo de proteção térmica se operado por um longo tempo em uma corrente alta. Um período de resfriamento muito longo pode ser necessário para esses casos.

d. Pressione a tecla [STOP] para desligar a fonte atual e retornar ao menu "START-UP".

3.4 Trabalhando com registros de teste

3.4.1. Restaurando e imprimindo um registro de teste da Flash EEPROM

Você pode restaurar um registro de teste da memória Flash EEPROM do EZCT-2000C para a memória de trabalho. Você pode então imprimir o registro de teste restaurado na impressora térmica integrada da unidade. Para restaurar um registro de teste:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [4] (SALVAR/RESTAURAR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:



Se você tiver uma unidade flash USB inserida na porta "USB MEM" do EZCT-2000C, a seguinte tela será exibida em vez da tela acima:



- 1. INTERNAL STORAGE
- 2. THUMB DRIVE

Pressione a tecla [1] (ARMAZENAMENTO INTERNO).

A seguinte tela será exibida:

	RESTORE RECORD
1.	ENTER RECORD NUMBER
2.	SCROLL TO SELECT

Continue com os passos abaixo.

1. DIGITE O NÚMERO DO REGISTRO

Se você souber o número do registro que deseja restaurar, pressione a tecla [1]. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do registro usando o teclado e então pressione a tecla [ENTER]. A seguinte tela será exibida:



Se não quiser imprimir o registro de teste, pressione a tecla [2] (*NÃO*). O registro de teste será restaurado para a memória de trabalho e você retornará ao menu "START-UP".

Se desejar imprimir o registro do teste, pressione a tecla [1] (*SIM*). Continue para a etapa d.

2. NAVEGAR PARA SELECIONAR

Pressione a tecla [2] se desejar navegar por um diretório de registros de teste armazenados. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [\land] ou a tecla [\lor] para exibir o próximo registro de teste ou o anterior, respectivamente. As informações do registro de teste serão exibidas conforme mostrado:



Quando você localizar o registro de teste que deseja restaurar, pressione a tecla [ENTER].

A seguinte tela será exibida:



Se não quiser imprimir o registro de teste, pressione a tecla [2] (*NÃO*). O registro de teste será restaurado para a memória de trabalho e você retornará ao menu "START-UP".

Se desejar imprimir o registro do teste, pressione a tecla [1] (*SIM*). Continue para a etapa d.

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] para imprimir os dados tabulados e os resultados gráficos na impressora térmica. O registro de teste será restaurado para a memória de trabalho e será impresso na impressora térmica, e então você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [2] para imprimir o relatório de teste e os resultados gráficos na impressora térmica, sem os pontos de dados de tensão e corrente de excitação. O registro de teste será restaurado para a memória de trabalho e será impresso na impressora térmica, e então você retornará ao menu "START-UP".

3.4.2. Restaurando e imprimindo um registro de teste de uma unidade flash USB

Você pode restaurar um registro de teste de uma unidade flash USB para a memória de trabalho do EZCT-2000C usando as etapas abaixo:

 a. Certifique-se de que a unidade flash USB contendo o(s) registro(s) de teste esteja inserida na porta de unidade flash USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [4] (SALVAR/RESTAURAR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (RESTAURAR REGISTRO).

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (PEN DRIVE).

e. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do registro que você gostaria de restaurar e pressione a tecla [ENTER]. Se você não souber o número do registro, você pode imprimir um diretório de registro de teste. Por favor, veja a seção 3.4.5para detalhes.

f. A seguinte tela será exibida enquanto o registro estiver sendo restaurado:



A tela a seguir será exibida quando o registro do teste for restaurado:



Se não quiser imprimir o registro de teste, pressione a tecla [2] (*NÃO*). O registro de teste será restaurado para a memória de trabalho e você retornará ao menu "START-UP".

Se desejar imprimir o registro do teste, pressione a tecla [1] (*SIM*). Continue para a etapa g.

g. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] para imprimir os dados tabulados completos e os resultados gráficos na impressora térmica. Após a impressão ser concluída, você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [2] para imprimir o relatório de teste e os resultados gráficos na impressora térmica, sem os pontos de dados de tensão e corrente de excitação. Após a impressão terminar, você retornará ao menu "START-UP".

3.4.3. Imprimindo um registro de teste restaurado

Você pode imprimir um registro de teste quando ele é restaurado da Flash EEPROM ou de uma unidade Flash USB (veja a seção 3.4.1), ou você pode restaurá-lo para a memória de trabalho e imprimi-lo mais tarde. Para imprimir o registro de teste atual na memória de trabalho:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (IMPRIMIR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:



Se não houver registro de teste na memória de trabalho, a seguinte tela será exibida:



NO SHOTS TO PRINT!

Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP". Consulte a seção 3.4.1para obter instruções sobre como restaurar um registro de teste.

Pressione a tecla [1] para imprimir os dados tabulados e os resultados gráficos na impressora térmica. O registro do teste será impresso na impressora térmica e você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [2] para imprimir o relatório de teste e os resultados gráficos na impressora térmica, sem os pontos de dados de tensão e corrente de excitação. O registro de teste será impresso na impressora térmica e você retornará ao menu "START-UP".

3.4.4. Imprimindo um diretório de registros de teste armazenados na memória do EZCT-2000C

Você pode imprimir um diretório de todos os registros de teste armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C usando as etapas abaixo:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (DIRETÓRIO DE GRAVAÇÃO).

c. A seguinte tela será exibida:





A tela acima será exibida somente se uma unidade flash USB NÃO estiver conectada à porta de unidade flash USB do EZCT-2000C. Se uma unidade flash USB estiver conectada, a seguinte tela será exibida:

OBSERVAÇÃO

1. 2.	INTERNAL DIRECTORY THUMB DRIVE DIR

Pressione a tecla [1] (DIRETÓRIO INTERNO). A seguinte tela será exibida:



Continue com os passos abaixo:

Pressione a tecla [1] para imprimir uma listagem completa de diretórios de todos os registros de teste armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C. A listagem de diretórios será impressa na impressora térmica e você retornará ao menu "START-UP". Uma amostra de impressão de listagem de diretórios é mostrada na Figura 18.

Pressione a tecla [2] para imprimir uma breve listagem de diretório dos registros de teste armazenados. A opção de breve diretório imprime os últimos 10 registros armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C. A breve listagem de diretório será impressa na impressora térmica e você retornará ao menu "START-UP".

TEST	DIREC	TORY
RECORD NUM DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	18ER: 7 : 06/25/09 TESTS: 1 LA8 CIR 1 A88 E2CT20008 SN 1 NO COMMENT	07:32:27
RECORD NUM DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	18ER: 6 : 06/25/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 ABB EZCT20008 SN 1 NO COMMENT	07:06:08
RECORD NUM DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	18ER: 5 : 06/05/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 VANGUARD EZCT20008 SN 1 NO COMMENT	15:42:14
RECORD NUM DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	18ER: 4 : 06/05/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 VANGUARD EZCT20008 SN 1 NO COMMENT	15:35:05
RECORD NUM DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	1BER: 3 : 06/05/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 VANGUARD EZCT2000B SN 1 NO COMMENT	15:28:58
RECORD NUT DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	MBER: 2 : 06/05/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 VANGUARD EZCT2000B SN 1 NO COMMENT	15:23:12
RECORD NUM DATE-TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S-N: COMMENTS:	MBER: 1 : 06/04/09 TESTS: 5 ST 1 CIR 1 MAN 1 MOD 1 SN 1 NO COMMENT	14:56:34

Figura 18. Impressão típica do diretório de registro de teste interno

3.4.5. Imprimindo um diretório de registros de teste armazenados em uma unidade flash USB

Você pode imprimir um diretório de todos os registros de teste armazenados em uma unidade flash USB usando as etapas abaixo:

a. Certifique-se de que o pen drive USB esteja inserido na porta do pen drive USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (DIRETÓRIO DE GRAVAÇÃO).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (DIRETÓRIO DO PEN DRIVE).

d. A seguinte tela será exibida enquanto o diretório é impresso:



Quando a impressão for concluída, você retornará ao menu "START-UP". Uma amostra de impressão do diretório é mostrada na Figura 19.

тним	B DRV	DIR
THUMB DRY DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	FILENAME: : 06/19/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 ABB EZCT2000B SN 1 NO COMMEN	REC_000 13:33:11
THUMB DRY DATE/TIME NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	FILENAME: : 06/19/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 ABB EZCT2000B SN 1 NO COMMEN	REC_001 13:20:17
THUMB DRY DATE/TIME: NUMBER OF STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: S/N: COMMENTS:	FILENAME: 06/19/09 TESTS: 1 LAB CIR 1 VANGUARD EZCT2000B SN 1 NO COMMEN	REC_002 10:55:58

Figura 19. Impressão típica do diretório de registro da unidade flash USB

3.4.6. Copiando registros de teste para uma unidade flash USB

Você pode facilmente copiar registros de teste armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C para uma unidade Flash USB conectada usando as etapas abaixo:

a. Certifique-se de que uma unidade flash USB esteja inserida na porta de unidade flash do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [4] (SALVAR/RESTAURAR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (COPIAR PARA PEN DRIVE).

d. A seguinte tela será exibida:



1. COPIAR REGISTRO ÚNICO

Pressione a tecla [1] (COPIAR UM ÚNICO REGISTRO) se você quiser copiar um único registro do EZCT-2000C para a unidade flash USB. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do registro que você deseja copiar para a unidade flash USB e pressione a tecla [ENTER].



Se você não souber o número do registro, você pode primeiro imprimir um diretório de registro de teste usando as instruções na OBSERVAÇÃO seção 3.4.4.

A seguinte tela será exibida mostrando o status do processo de cópia:



Nenhum registro de teste existente na unidade flash USB será apagado. O EZCT-2000C incrementará automaticamente o número do registro para registros de teste recém-copiados.

NOTAS

Após o registro ser copiado, a seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) se desejar copiar outro registro e repita o processo acima.

Pressione a tecla [2] (NÃO) para retornar ao menu "START-UP".

2. COPIAR TODOS OS REGISTROS

Pressione a tecla [2] (COPIAR TODOS OS REGISTROS) se desejar copiar todos os registros de teste do EZCT-2000C para a unidade flash USB. A seguinte tela será exibida:



A tela de progresso acima será exibida para cada registro de teste que está sendo copiado. Quando todos os registros de teste tiverem sido copiados, a seguinte tela será exibida:

ALL RECORDS TRANSFERRED DRIVE!	HAVE BEEN TO THUMB

Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

3.4.7. Apagando registros de teste da Flash EEPROM

Você pode apagar registros de teste individuais ou todos armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C. Para apagar um registro de teste:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [5] (APAGAR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:





A tela acima será exibida somente se uma unidade flash USB NÃO estiver conectada à porta de unidade flash USB do EZCT-2000C. Se uma unidade flash USB estiver conectada, a seguinte tela será exibida:

OBSERVAÇÃO

1. ERASE INTERNAL REC 2. ERASE THUMB DRV REC

Pressione a tecla [1] (ERASE INTERNAL REC). A seguinte tela será exibida:



Continue com os passos abaixo:

1. APAGAR ÚNICA REC.

Pressione a tecla [1] se desejar apagar um único registro. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do registro a ser apagado e pressione a tecla [ENTER].



NOTAS

 Se você não souber o número do registro, você pode primeiro imprimir um diretório de registro de teste usando as instruções na seção 3.4.4.

A seguinte tela será exibida momentaneamente:



Em seguida, a seguinte tela de confirmação será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

2. APAGAR TODOS OS REGISTROS

Pressione a tecla [2] se desejar apagar todos os registros de teste armazenados na EEPROM flash do EZCT-2000C. A seguinte tela de confirmação será exibida:



Se você quiser cancelar o processo de apagamento, pressione a tecla [STOP]. Nenhum registro será apagado e você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [ENTER] para continuar com o processo de apagamento. A tela a seguir será exibida enquanto os registros estão sendo apagados:



A tela a seguir será exibida depois que todos os registros de teste forem apagados:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

3.4.8. Apagando registros de teste de uma unidade flash USB

Você pode apagar registros de teste individuais ou todos armazenados em uma unidade flash USB. Para apagar um registro de teste:

a. Certifique-se de que o pen drive USB esteja inserido na porta do pen drive USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [5] (APAGAR REGISTRO).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (APAGAR REGISTRO NO PEN DRIVE).

d. A seguinte tela será exibida:



1. APAGAR UM ÚNICO REGISTRO.

Pressione a tecla [1] (*APAGAR REGISTRO ÚNICO*) se você quiser apagar um único registro. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do registro a ser apagado e pressione a tecla [ENTER].



- Você pode pressionar a tecla [STOP] para cancelar o processo.
 - Se você não souber o número do registro, você pode primeiro imprimir um diretório de registro de teste usando as instruções na seção 3.4.5.

A seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para continuar. A seguinte tela será exibida:


Você pode continuar apagando registros adicionais ou pressionar a tecla [STOP] para sair para o menu "START-UP".

2. APAGAR TODOS OS REGISTROS

Pressione a tecla [2] (*APAGAR TODOS OS REGISTROS*) se desejar apagar todos os registros de teste armazenados na unidade flash USB. A seguinte tela de confirmação será exibida:



Se você quiser cancelar o processo de apagamento, pressione a tecla [STOP]. Nenhum registro será apagado e você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [ENTER] para continuar com o processo de apagamento. A tela a seguir será exibida enquanto os registros estão sendo apagados:



A tela a seguir será exibida depois que todos os registros de teste forem apagados:



3.5 Trabalhando com planos de teste

Um plano de teste é composto pela tensão de teste de saturação, seleção de faixa de corrente, relações de transformação de placa de identificação de TC e combinações de terminais de enrolamento de TC (X1 a X5) para cada teste, e também inclui as definições de teste de resistência de isolamento cc e teste de carga de TC. Até 10 definições de teste podem ser armazenadas por plano de teste, e até 128 planos de teste de TC podem ser armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C. A capacidade de usar planos de teste torna o teste de TC um processo extremamente simples. Para executar um teste, o EZCT-2000C é conectado aos terminais de TC e um plano de teste é selecionado para ser executado.

3.5.1. Extraindo o plano de teste de um registro de teste

Um plano de teste pode ser extraído de um registro de teste para uso imediato ou futuro. Você pode extrair o plano de teste imediatamente após executar um teste ou pode extrair o plano de teste de um registro de teste restaurado (consulte a seção 3.4.1para obter instruções sobre como restaurar um registro de teste). Para extrair um plano de teste de um registro de teste:

- a. Execute um teste (consulte a seção 3.2) ou recupere um registro de teste (consulte a seção 3.4.1) do qual você gostaria de extrair o plano de teste.
- b. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [4] (EXTRAIR PLANO DE TESTE)



Se não houver registro de teste na memória de trabalho, a seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

d. A seguinte tela será exibida:



O plano de teste será extraído do registro de teste na memória de trabalho e será salvo na Flash EEPROM do EZCT-2000C como um novo plano de teste. O número do plano de teste será automaticamente incrementado pelo EZCT-2000C.

3.5.2. Imprimindo um diretório de planos de teste armazenados na memória do EZCT-2000C

Você pode imprimir um diretório de todos os planos de teste armazenados na Flash EEPROM do EZCT-2000C usando as etapas abaixo:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (DIRETÓRIO DE PLANOS).

c. A tela a seguir será exibida enquanto o diretório do plano de teste é impresso na impressora térmica:



R

A tela acima será exibida somente se uma unidade flash USB NÃO estiver conectada à porta de unidade flash USB do EZCT-2000C. Se uma unidade flash USB estiver conectada, a seguinte tela será exibida:

OBSERVAÇÃO

1. INTERNAL DIRECTORY 2. THUMB DRIVE DIR Pressione a tecla [1] (*DIRETÓRIO INTERNO*). Continue com os passos abaixo:

Você retornará automaticamente ao menu "START-UP" após a impressão do diretório ser concluída. Uma impressão típica do diretório do plano de teste Flash EEPROM é mostrada na Figura 20.

TEST	PLAN	DIR
TEST PLAN	NUMBER: 1	
NUMBER OF	TESTS: 1	
COMPANY: STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: COMMENTS:	VANGUARD LAB CIR 1 VANGUARD EZCT2000B NO COMMENT	
TEST PLAN	NUMBER: 2	
NUMBER OF	TESTS: 1	
COMPANY: STATION: CIRCUIT: MFR: MODEL: COMMENTS:	VANGUARD LAB CIR 1 VANGUARD EZCT2000B NO COMMENT	

Figura 20. Impressão típica do diretório do plano de teste Flash EEPROM do EZCT-2000C

3.5.3. Imprimindo um diretório de planos de teste armazenados em uma unidade flash USB

Para imprimir um diretório de todos os planos de teste armazenados em uma unidade flash USB:

a. Certifique-se de que o pen drive USB esteja inserido na porta do pen drive USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (DIRETÓRIO DE PLANOS).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (DIRETÓRIO DE PLANOS DO PEN DRIVE).

d. A tela a seguir será exibida enquanto o diretório do plano de teste estiver sendo impresso:



Você retornará ao menu "START-UP" quando a impressão for concluída. Uma impressão típica do diretório do plano de teste de unidade flash USB é mostrada na Figura 21.

тны	мв тр	DIR
THUMB DRV	FILENAME:	PLAN_000
NUMBER OF	TESTS: 1	
COMPANY: STATION: CIRCUIT: CIRCUIT: MODEL: COMMENTS:	VANGUARD LAB CIR 1 EZCT2000B	
THUMB DRV	FILENAME:	PLAN_001
NUMBER OF	TESTS: 1	
COMPANY: STATION: CIRCUIT: CIRCUIT: MODEL: COMMENTS:	VANGUARD LAB CIR 1 EZCT2000B	
THUMB DRV	FILENAME:	PLAN_002
NUMBER OF	TESTS: 1	
COMPANY: STATION: CIRCUIT: CIRCUIT: MODEL: COMMENTS:	VANGUARD LAB CIR 1 EZCT2000B	

Figura 21. Impressão típica do diretório do plano de teste de unidade flash USB

3.5.4. Imprimindo um plano de teste

Para imprimir um plano de teste:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [5] (IMPRIMIR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do plano de teste que você gostaria de imprimir e pressione a tecla [ENTER]. Se você não souber o número do plano de teste, você pode primeiro imprimir o diretório do plano de teste usando as instruções na seção 3.5.2.

O plano de teste será impresso na impressora térmica e você retornará ao menu "START-UP". Uma impressão típica do plano de teste é mostrada na Figura 22Os elementos do plano de teste são descritos na Tabela 5.

TEST PLAN 2]
NUMBER OF TESTS: 1 -	1-0
KNEE: ASA 10/50 COMPANY: VANGUARD INSTRUMENTS STATION: LAB CIRCUIT: CIR 1 MFR: ABB MODEL: EZCT2000B COMMENTS: NO COMMENT	
TEST NUMBER: 1	
TEST TYPE: RES, EXCIT, RAT + 500V INS RES + 1 AMP BURDEN TESTED TAP: TEST VTG RANGE: TEST CUR RANGE: NAME PLATE RATID: 1000:5 TEST NOTE: + 1 AMP BURDEN X1-X2 	

Figura 22. Impressão típica do plano de teste

ltem Número	Descrição
1	Número de testes no plano de testes (1)
2	Testes a serem realizados (Resistência, excitação, relação de transformação, isolamento e carga do TC)
3	Tensão de teste de isolamento (500 Vcc)
4	Corrente de injeção para teste de carga de carga (1 A)
5	Terminais usados para teste de excitação (X1-X2)
6	Tensão máxima de excitação (300 V)
7	Corrente máxima de excitação (2,0 A)
8	Relação de transformação da placa de identificação do TC (1000:5)
9	Notas de teste (se houver)

Tabela 5. Descrição dos elementos do plano de teste

3.5.5. Apagando Planos de Teste da Flash EEPROM

Para apagar um ou todos os planos de teste da Flash EEPROM do EZCT-2000C:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (APAGAR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:





A tela acima será exibida somente se uma unidade flash USB NÃO estiver conectada à porta de unidade flash USB do EZCT-2000C. Se uma unidade flash USB estiver conectada, a seguinte tela será exibida:

OBSERVAÇÃO

1. ERASE INTERNAL PLAN 2. ERASE THMB DRV PLAN

77

Pressione a tecla [1] (*APAGAR PLANO INTERNO*). A seguinte tela será exibida:

	ERASE 1	rest	PLAN
1. 2.	ERASE ERASE	SING ALL	ILE PLAN PLANS

Continue com os passos abaixo:

1. APAGAR PLANO ÚNICO

Pressione a tecla [1] se você quiser apagar um único plano de teste. A seguinte tela será exibida:

ERASE	TEST	PLAN	
NUME	BER:		

Digite o número do plano de teste que você deseja apagar e pressione a tecla [ENTER].

• Você pode pressionar a tecla [STOP] para cancelar o processo.

NOTAS

Se você não souber o número do plano de teste, poderá imprimir um diretório do plano de teste usando as instruções na seção 3.5.2.

O plano de teste selecionado será apagado e a seguinte tela será exibida:

TEST PLAN ERASED!	NUMBER	1

Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

2. APAGUE TODOS OS PLANOS

Pressione a tecla [2] se desejar apagar todos os planos de teste. A seguinte tela será exibida:



Se você quiser cancelar o processo de exclusão, pressione a tecla [STOP]. Nenhum plano de teste será apagado e você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [ENTER] para continuar com o processo de exclusão. A tela a seguir será exibida enquanto os planos de teste estão sendo apagados:



A tela a seguir será exibida após todos os planos de teste terem sido apagados:



3.5.6. Apagando Planos de Teste de uma Unidade Flash USB

Para apagar um ou todos os planos de teste armazenados em uma unidade flash USB:

a. Certifique-se de que o pen drive USB esteja inserido na porta do pen drive USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (APAGAR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (APAGAR PLANO DE UM PEN DRIVE).

d. A seguinte tela será exibida:

ERASE TEST PLAN

- 1. ERASE SINGLE PLAN
- 2. ERASE ALL PLANS
 - 1. APAGAR PLANO ÚNICO

Pressione a tecla [1] (*APAGAR UM ÚNICO PLANO*) se você quiser apagar um único plano da unidade flash USB. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do plano de teste que você deseja apagar e pressione a tecla [ENTER].

• Você pode pressionar a tecla [STOP] para cancelar o processo.

NOTAS

 Se você não souber o número do plano de teste, poderá imprimir um diretório do plano de teste usando as instruções na seção 3.5.3.

O plano de teste selecionado será apagado e a seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

2. APAGUE TODOS OS PLANOS

Pressione a tecla [2] (APAGUE TODOS OS PLANOS) se você quiser apagar todos os planos de teste na unidade flash USB. A seguinte tela será exibida:

ERASE ALL THUMB DRIVE TEST PLANS! ARE YOU SURE? "ENTER" TO CONTINUE.

Se você quiser cancelar o processo de apagamento, pressione a tecla [STOP]. Nenhum plano de teste será apagado e você retornará ao menu "START-UP".

Pressione a tecla [ENTER] para continuar com o processo de apagamento. A tela a seguir será exibida enquanto os planos de teste estão sendo apagados:



A tela a seguir será exibida depois que todos os planos de teste forem apagados da unidade flash USB:



3.5.7. Carregando um plano de teste da Flash EEPROM do EZCT-2000C

Para usar um plano de teste para executar um teste, ele deve primeiro ser carregado na memória de trabalho. Para carregar um plano de teste da Flash EEPROM do EZCT-2000C na memória de trabalho:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (CARREGAR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:





A tela acima será exibida somente se uma unidade flash USB NÃO estiver conectada à porta de unidade flash USB do EZCT-2000C. Se uma unidade flash USB estiver conectada, a seguinte tela será exibida:

OBSERVAÇÃO



Pressione a tecla [1] (ARMAZENAMENTO INTERNO). A seguinte tela será exibida:

LOAD	TEST	PLAN	
NUMBE	R:		
Continue co	m os pa	assos abaixo:	

diretório de plano de teste usando as instruções na seção 3.5.2.

Digite o número do plano de teste que você gostaria de carregar e pressione a tecla [ENTER]. Se você não souber o número do plano de teste, você pode imprimir um

d. A seguinte tela será exibida:



3.5.8. Carregando um plano de teste de uma unidade flash USB

Para carregar um plano de teste de uma unidade flash USB:

a. Certifique-se de que o pen drive USB esteja inserido na porta do pen drive USB do EZCT-2000C (porta "USB MEM"). Em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (CARRGAR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (PEN DRIVE).

d. A seguinte tela será exibida:



Digite o número do plano de teste que você gostaria de carregar e pressione a tecla [ENTER]. Se você não souber o número do plano de teste, você pode imprimir um diretório de plano de teste usando as instruções na seção 3.5.3.

e. A seguinte tela será exibida:



1. SIM

Pressione a tecla [1] se desejar que o plano de teste carregado também seja salvo na Flash EEPROM do EZCT-2000C. Quaisquer planos de teste existentes na Flash EEPROM do EZCT-2000C não serão sobrescritos. O EZCT-2000C atribuirá automaticamente um novo número de plano de teste e armazenará o plano de teste no próximo local de memória disponível. A seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

2. NÃO

Pressione a tecla [2] se não quiser salvar o plano de teste carregado na Flash EEPROM do EZCT-2000C. Ele será carregado na memória de trabalho e você retornará ao menu "START-UP".

3.5.9. Executando um teste usando um plano de teste carregado

Uma vez que um plano de teste tenha sido carregado na memória de trabalho (veja a seção 3.5.6para instruções), ele pode ser usado para executar um teste. Para executar um teste usando um plano de teste carregado:

a. Certifique-se de que um plano de teste foi carregado na memória de trabalho e, em seguida, inicie no menu "START-UP":



Pressione a tecla [1] (EXECUTAR TESTE).

b. A seguinte tela será exibida (esta tela só será exibida se um plano de teste tiver sido carregado primeiro):



1. EXECUTAR TESTE CONFORME APRESENTAÇÃO EM TELA

Pressione a tecla [1] para executar o teste com prompts. Continue para a etapa c.

2. EXECUTAR TESTE AUTOMATICAMENTE

Pressione a tecla [2] para executar o teste automaticamente. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [START] e o EZCT-2000C começará a executar o teste conforme as configurações do plano de teste. A tela será atualizada com o status do teste.

Quando o teste terminar, a seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) para salvar o registro.

A seguinte tela será exibida momentaneamente:

```
SAVING RECORD...
PLEASE WAIT...
```

Em seguida, a seguinte tela de confirmação será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

3. DESCARTANDO UM PLANO DE TESTE

Pressione a tecla [3] para retirar o plano de teste da memória e executar um teste sem um plano de teste. Isso descartará o plano de teste da memória de trabalho e abrirá o menu padrão "RUN TEST". Consulte a seção 3.3.2, etapa b.

c. A seguinte tela será exibida:



Use o teclado para inserir uma nota de teste e pressione a tecla [ENTER].

 A seguinte tela de confirmação será exibida mostrando os parâmetros do teste (a tela irá variar dependendo de qual teste está sendo executado, conforme definido no plano de teste):

TEST 1 50V	PARAMETER 0.2A	XI-X2
"S'	FART" TO E	EGIN

Pressione a tecla [START] para iniciar o teste.

e. O EZCT-2000C começará a executar o teste conforme os parâmetros do plano de teste. Quando o teste terminar, a seguinte tela será exibida:



Pressione qualquer tecla para continuar.

f. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) se desejar imprimir os resultados do teste.

Pressione a tecla [2] (NÃO) se não quiser imprimir os resultados do teste.

g. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) para manter os resultados do teste.

h. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM) para salvar o registro.

A seguinte tela será exibida momentaneamente:



A seguinte tela de confirmação será exibida:



3.5.10. Descartando um plano de teste da memória de trabalho

Para descartar o plano de teste da memória de trabalho e limpar todos os parâmetros do plano de teste:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [3] (PLANOS DE TESTE).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (DESCARREGAR PLANO DE TESTE).

c. A seguinte tela será exibida:



4.0 ALTERANDO PARÂMETROS DE CONFIGURAÇÃO

4.1 Definindo o marcador do ponto do joelho

Use as etapas abaixo para alterar o marcador de ponto de joelho para o gráfico de excitação:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [4] (MARCADOR DE PONTO DE JOELHO)

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (*IEEE 30 GRAUS*), a tecla [2] (*IEEE 45 GRAUS*) ou a tecla [3] (*IEC 10%V* --> 50%I) para selecionar o marcador de ponto de joelho desejado. O marcador de ponto de joelho será definido e você retornará ao menu "START-UP". Um relatório gráfico mostrando o marcador de ponto de joelho é mostrado na Figura 23.



Figura 23. Relatório gráfico mostrando o marcador do ponto do joelho

4.2 Habilitando e desabilitando a opção de TC "enterrado" no delta do transformador

4.2.1. Habilitando a opção TC "enterrado" no delta do transformador

Se você estiver medindo a relação de transformação de um TC montado nos enrolamentos Delta do transformador (veja Figura 24, Figura 25e também página 94 para mais informações), você deve primeiro selecionar a opção "TC enterrado em Delta" no menu "CONFIGURAÇÃO" usando as etapas abaixo:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (TC ENTERRADO EM DELTA).

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (TC ENTERRADO EM DELTA HABILITADO).

e. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM).

f. A seguinte tela será exibida:

-BURIED CT IN DELTA-
RATIOS ADJUSTED BY TWO-THIRDS.

Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP".

4.2.2. Desabilitando a opção TC enterrado no delta do transformador

Para desabilitar a opção TC enterrado no delta do transformador:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [3] (TC ENTERRADO EM DELTA).

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (TC ENTERRADO EM DELTA DESABILITADO).

e. A seguinte tela será exibida:





Figura 24. TC "enterrado" em um transformador delta Ilustração 1



Figura 25. TC "enterrado" em um transformador delta Ilustração 2



4.3 Ajustando o relógio

Para definir o relógio interno do EZCT-2000C:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (DEFINIR HORA).

d. A seguinte tela será exibida:



Insira o mês, a data, a hora - horas, os minutos e os segundos (no formato de 24 horas) usando o teclado. Quando o último dígito for inserido, o relógio será ajustado e você retornará ao menu "START-UP".

4.4 Definindo o idioma da interface preferencial

Siga as etapas abaixo para definir o idioma preferencial para a interface do EZCT-2000C (inglês, espanhol e turco são suportados):

a. Comece pelo menu "INICIAR":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [2] (DEFINIR IDIOMA).

d. A seguinte tela será exibida:



Selecione o idioma preferido pressionando o número correspondente no teclado.

e. Uma mensagem de confirmação será exibida conforme mostrado abaixo:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "START-UP". Os itens do menu e as mensagens agora serão exibidos no idioma selecionado.

4.5 Imprimindo dados brutos do buffer de memória

Você pode imprimir os dados brutos do buffer de memória do EZCT-2000C para fins de diagnóstico. Isso imprimirá uma tabela de valores de corrente e tensão armazenados na memória de trabalho da unidade. Para imprimir os dados brutos do buffer:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [5] (*IMPRIMIR DADOS BRUTOS*). Os dados brutos do buffer serão impressos e você retornará ao menu "INÍCIO".

4.6 Desabilitando o recurso de verificação de tensão H

A entrada de tensão H do EZCT-2000C só pode lidar com tensão de até 100 Vca. Quando um teste de saturação está sendo executado, a unidade monitora a tensão H e interrompe o teste de saturação se uma tensão acima de 100 Vca for detectada. Em certos ambientes de subestação ruidosos, a unidade pode captar um pico de ruído que pode ser interpretado como entrada de alta tensão no terminal H, fazendo com que a unidade pare o teste de saturação. Para esses casos, pode ser necessário desabilitar o recurso de monitoramento de tensão H para que um teste de saturação possa ser concluído corretamente. Siga as etapas abaixo para desabilitar os recursos de verificação de tensão H:



Se esse recurso estiver desabilitado e uma situação real de sobretensão existir (tensão acima de 100 Vca), ele NÃO será detectado pelo EZCT-2000C e pode causar danos à unidade. Esse recurso deve ser desabilitado somente após a confirmação de que uma situação real de sobretensão não existe.

a. Comece pelo menu "INICIAR":



Pressione a tecla [2] (CONFIGURAÇÃO).

b. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (PRÓXIMA PÁGINA).

c. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [6] (DESATIVAR VERIFICAÇÃO DE TENSÃO CABO H).
d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [1] (SIM).

e. A seguinte tela de confirmação será exibida:



Pressione qualquer tecla para retornar ao menu "INICIAR".

Para reativar o recurso de verificação de tensão H, siga as etapas acima, mas selecione a opção [2] na etapa d.

5.0 DIAGNÓSTICO, VERIFICAÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

5.1 Realizando um teste de diagnóstico

O modo de teste Diagnostics exibe a tensão de saída nos fios X selecionados (V_x), a tensão detectada pelos fios H (V_h) e a corrente de excitação da tensão X (I_x). Esses valores podem ser verificados usando um voltímetro externo e um amperímetro.

Para realizar um teste de diagnóstico:

a. Comece pelo menu "START-UP":



Pressione a tecla [4] (DIAGNÓSTICO).

b. A seguinte tela será exibida:

SELECT TAP
1. X1-X2
2. X1-X3
3. X1-X4
4. X1-X5
5. NEXT PAGE

Selecione a conexão de TAP pressionando a tecla correspondente ([1] – [4]). Se a conexão de TAP não estiver listada, pressione a tecla [5] para visualizar a próxima página de opções e então selecione a conexão de TAP correta.

c. A seguinte tela será exibida:

SELECT	VOLTAGE	RANGE
1. 50V		
2. 300V		
3.500V		
4. 1200\	/	
5. 2000	V	

Selecione a tensão máxima de saída nos terminais X pressionando a tecla correspondente ([1] – [5]).

d. A seguinte tela será exibida:



Pressione a tecla [ENTER] para continuar.

e. A tela a seguir será exibida e os valores V_x, V_h e I_x serão atualizados continuamente por 15 segundos:



Você pode pressionar a tecla [\land] ou [\lor] para aumentar ou diminuir a tensão V_x, respectivamente. Você pode pressionar a tecla [STOP] para encerrar o teste imediatamente e retornar ao menu "START-UP".

O teste terminará automaticamente após 15 segundos e você retornará ao menu "INICIAR".

5.2 Verificando o circuito de medição V_x do EZCT-2000C usando um medidor externo

A tensão de excitação (V_x) medida pelo EZCT-2000C pode ser verificada usando um voltímetro RMS externo. Siga os passos abaixo para verificar o circuito de medição V_x do EZCT-2000C:

- a. Conecte os cabos X a um voltímetro RMS, conforme mostrado na Figura. 26.
- b. Selecione o modo de diagnóstico do EZCT-2000C (consulte a seção 5.1).
- c. Pressione a tecla [\land] para aumentar a tensão V_x.
- d. Verifique a tensão V_x exibida na tela LCD do EZCT-2000C em relação ao valor exibido no voltímetro externo .
- e. Pressione a tecla [STOP] para finalizar o teste.



Figura. 26 Conexões de teste de verificação EZCT-2000C V_x

5.3 Verificando o circuito de medição I_x do EZCT-2000C usando um medidor externo

Você pode verificar a corrente de excitação (I_x) medida pelo EZCT-2000C usando um amperímetro RMS externo. Siga os passos abaixo para verificar o circuito de detecção I_x do EZCT-2000C:

- a. Conecte os cabos X a um resistor de potência e a um amperímetro RMS, conforme mostrado na Figura. 27.
- b. Selecione o modo de diagnóstico do EZCT-2000C (consulte a seção 5.1).
- c. Pressione a tecla [\land] para aumentar a tensão V_x.
- d. Verifique a tensão I _x exibida na tela LCD do EZCT-2000C em relação ao valor exibido no amperímetro RMS externo.
- e. Pressione a tecla [STOP] para finalizar o teste.



Figura. 27 Conexões de teste de verificação EZCT-2000C Ix

5.4 Verificação rápida do circuito de relação de transformação do EZCT-2000C

Você pode verificar rapidamente o circuito de relação de transformação do EZCT-2000C executando o seguinte teste de relação:

- a. cabo de teste X1 ao cabo de teste H1 conforme mostrado na Figura 28.
- b. cabo de teste X2 ao cabo de teste H2 conforme mostrado na Figura 28.
- c. Execute um teste de relação de transformação (consulte a seção 3.3.2).
- d. Observe o teste de relação de transformação na tela LCD. A relação deve ser 1,000, pois a tensão de excitação é a mesma que a tensão detectada.



Figura 28. Conexões de teste de verificação de relação de transformação do EZCT-2000C

5.5 Guia de solução de problemas

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	Causa provável	Solução sugerida
Ao executar o teste de excitação, a tensão V _x é sempre zero. A corrente de excitação pode ser aumentada durante um teste.	 Os cabos EZCT-2000C X estão causando um curto-circuito. 	 Verifique os parafusos de curto- circuito do TC. Verifique as conexões dos fios X.
Ao executar o teste de excitação, a tensão V _x pode ser aumentada, mas a corrente de excitação é sempre zero durante o teste.	• O cabo EZCT-2000C X está conduzindo em um circuito aberto.	 Verifique a conexão do terminal TC.
As tensões do ponto de excitação do TC e as leituras da relação de transformação estão incorretas.	 O TC pode não ser completamente desmagnetizado. Se o usuário executar um teste de resistência CC, o TC será magnetizado. O próximo teste que o EZCT-2000C executa é um teste de excitação. Se a corrente de excitação não atingir pelo menos 0,8A, o TC não será completamente desmagnetizado. 	 Aumente a configuração da tensão de excitação no plano de teste. Execute novamente o teste de excitação. Você pode verificar rapidamente se o TC foi desmagnetizado observando o último gráfico de excitação.
Ao executar o teste de excitação, a leitura de V _x é irregular.	 O cabo X do EZCT-2000C pode ser aberto. Cada cabo X tem dois condutores indo da extremidade do clipe até os conectores banana. Se um dos condutores for aberto, as leituras V_x estarão erradas. 	 Remova os cabos X do EZCT-2000C e os terminais TC. Verifique a integridade do cabo usando um ohmímetro.
O teste de saturação está correto, mas o teste de razão de transformação está incorreto.	• Problema com cabos V _{H.}	 Verifique a conexão do cabo V_H. Verifique a integridade do cabo V_H com um ohmímetro
O teste de relação de transformação de um TC montado em uma bucha de transformador está incorreto.	 Os enrolamentos do transformador do lado oposto aos enrolamentos do TC não estão em curto. 	• Veja Figura 9.

6.0 Apêndice A - Cálculo da relação de transformação em um reator de derivação

A linha de produtos Vanguard EZCT usa o método de tensão para medir a relação de transformação em transformadores de corrente. Uma conexão típica para um TC isolado é mostrada na Figura 29.





O EZCT aplica uma tensão de teste (V1) ao enrolamento secundário do TC. A tensão induzida (V2) é detectada através do enrolamento primário do TC. Neste caso, um único condutor é usado. Por definição, a relação de transformação é a relação de tensão:

Razão=
$$\frac{V1}{V2}$$

Figura 30mostra uma conexão típica de um TC montado na bucha primária de um transformador monofásico. Quando a tensão V1 é introduzida no enrolamento secundário do TC, há uma tensão induzida (V3) no enrolamento primário deste transformador monofásico. Como o único acesso ao transformador é entre os terminais H1-H0, a tensão V3 será incluída e a relação de transformação será:



Idealmente, gostaríamos de eliminar a tensão V3 e ver apenas a tensão V2. Se a tensão V3 induzida no enrolamento do transformador não puder ser eliminada, a **relação de transformação medida estará errada!**

Como este é um transformador monofásico e o **enrolamento secundário do transformador é acessível**, o usuário pode aplicar um jumper para curto-circuitar o enrolamento secundário do transformador, conforme mostrado na Figura 31Ao curto-circuitar o enrolamento secundário do transformador, o usuário pode eliminar a maior parte da tensão V3 (V3=0V).

Agora a relação de transformação será:

Razão= $\frac{V1}{V2}$



Figura 32mostra um **TC montado em um autotransformador**. Esta configuração é muito similar ao TC montado em um transformador monofásico, a principal diferença é que o enrolamento secundário é parte do enrolamento primário.

A relação de transformação neste caso será:





Ao curto-circuitar o enrolamento secundário do transformador (X1 para H0/X0); podemos eliminar a tensão induzida de X1 para H0/X0. A tensão V3 não pode ser eliminada e criará um erro na medição da relação de transformação do TC. A quantidade de erro depende da quantidade de voltas dos enrolamentos secundários. O método alternativo para verificar a relação de transformação do TC é mostrado na Figura 34e Figura 35.

Figura 33mostra um **TC montado em um reator shunt típico.** Esta configuração é muito semelhante ao TC montado em um transformador monofásico, a principal diferença é a ausência do enrolamento secundário! A relação de transformação neste caso será:



Como não há enrolamento secundário no reator de derivação, a tensão V3 não pode ser eliminada da conexão. A medição da relação de transformação usando este método **sempre terá algum erro embutido.** A quantidade de erro depende do tamanho do enrolamento do reator e do número de voltas no enrolamento secundário do TC. O método alternativo para verificar a relação de transformação do TC é mostrado na Figura 34e Figura 35.

Figura 34mostra um TC com 5 taps. A relação de transformação do TC pode ser medida tratando o enrolamento secundário do TC como um autotransformador. Ao usar este método, o **efeito do enrolamento do reator shunt é totalmente eliminado.**

A relação de transformação [(X1-X5)/(X2-X5)] medida pelo EZCT ou qualquer TTR eletrônico será a seguinte:





A partir da placa de identificação do TC mostrada na tabela abaixo, a relação de transformação pode ser calculada da seguinte forma:

Razão	terminal
1200-5A	X1-X5
1000-5A	X2-X5

Razão = $\frac{V1}{V2}$

Razão Calculada =
$$\frac{Ratio (X1-X5)}{Ratio (X2-X5)} = \frac{240}{200} = 1,20$$

Uma prática comum para verificar a relação de transformação do TC no campo é aplicar uma tensão CA ao enrolamento secundário completo do TC (X1-X5). Um voltímetro pode ser usado para verificar a queda de tensão nos terminais do TC.

Por exemplo, se uma tensão de 120 Vca for aplicada ao X1-X5 deste TC, a leitura de tensão em X2-X5 deverá ser esperada da seguinte forma:

$$\frac{\frac{V(X1-X5)}{V(X2-X5)}}{\frac{1200}{1000}} = \frac{1200}{1000} = 1,2$$
$$\frac{120v}{V(X2-X5)} = 1,2$$





Este método também elimina o efeito dos enrolamentos do autotransformador ou do reator.



Figura 36



Figura 37



Direitos autorais ©2017 da Vanguard Instruments Company, Inc.

Manual do usuário do EZCT-2000C • Revisão 1.6 • 9 de março de 2017 • TA